

Kategori **BRODERI TILBEHØR TIL HUSVARNA VIKING DES.1, DES. 2, QUILT DES. 2 OG DES. SE**

Husqvarna Viking® 180 x 130 mm Ramme

Model/Varenr.: 920 085 096

795,00 DKK

180 x 130 mm ramme. TIPS TIL FLOTTE BRODERIER: 1. Spænd stoffet rigtigt fast i rammen. Det er meget vigtigt for broderiets kvalitet. Brug det mellemlæg, der passer til stoffets kvalitet og type (se ovenfor). Løsn skruerne i broderrammen tilstrækkeligt til at få stoffet ind i rammen uden at trække det skævt. Placér den store udvendige ramme på en stabil, plan flade, og læg derefter mellemlæg og stof over den. Læg den mindre indvendige ramme oven på og tryk den fast for at spænde stoffet fast i rammen. Træk ikke i stoffet, når det sidder i rammen, da det vil få det til trække skævt og strække sig. Hvis broderiet er syet på strakt stof, vil stoffet bule, når rammen bliver fjernet. 2. Brug en fin brodertråd (nr. 40) som overtråd og en fin undertråd (følg anbefalingerne i brugsanvisningerne). 3. Sæt en ny universalnål størrelse 80 (eller en brodernål til specialtråd eller specielle stoffer) i maskinen. Brug størrelse 75/11 til tynde stoffer eller 90/14 til kraftigere arbejder. 4. Pres det færdige broderi fra vrangen, på en vatteret flade.

